

Configurando la troncal SIP de VoIP Mundo en Elastix

Básico

- Extensiones
- Códigos de funcionalidades
- Configuración General
- Rutas Salientes
- Troncales
- Control de Llamadas entrantes
- Rutas Entrantes
- Zap Channel DIDs
- Anuncios
- Blacklist
- CallerID Lookup Sources
- Day/Night Control
- Sigueme
- IVR
- Queue Priorities
- Colas
- Grupos de Timbrado
- Condiciones de Tiempo
- Time Groups
- Opciones Internas & Configuración
- Conferencias
- Languages
- Otras Aplicaciones
- Otros Destinos
- Música en Espera
- Conjuntos de PIN
- Paginación e Intercomunicación
- Estacionamiento
- Grabaciones del Sistema
- VoiceMail Blasting
- Acceso Remoto
- Devolver Llamada
- DISA
- Opción
- freePBX Sin embeber

Edit SIP Trunk

[Add Trunk](#)
VoIPMundo (sip)
[Channel g0 \(zap\)](#)

Delete Trunk VoIPMundo
 In use by 1 route Used as Destination by 179 Objects

General Settings

Trunk Name: VoIPMundo ✕

Outbound Caller ID: Ingresa aqui tu cuenta o el caller ID que necesites

CID Options: Allow Any CID ▼

Maximum Channels:

Disable Trunk: Disable Enable

Monitor Trunk Failures: Enable

Dialed Number Manipulation Rules

(prepend) + prefix | match pattern 🗑️

+ Add More Dial Pattern Fields Clear all Fields

Dial Rules Wizards: (pick one) ▼

Outbound Dial Prefix:

Outgoing Settings

Trunk Name: VoIPMundo

PEER Details:

```

username=12345 (cuenta de ejemplo)
type=peer
secret=123456
insecure=port,invite
context=from-internal
host=sip.voip-mundo.com
fromuser=8000
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
canreinvite=no
          
```

username=cuenta
type=peer
secret=password
insecure=port,invite
context=from-internal
host=sip.voip-mundo.com o 173.45.92.74
fromuser=cuenta
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
canreinvite=no
allow=ulaw&alaw&g729

Incoming Settings

USER Context:

USER Details:

Register String:

cuenta:password@173.45.92.74/cuenta